

## Einstellungen Excalibur EXC10EL

### Betriebsbereitschaft herstellen:

1. Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Kaltegerätebuchse auf der Rückseite des Geräts.
2. Stecken Sie die Stecker in die für das Gerät vorgesehene Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät auf der Rückseite mithilfe des Netzschalters ein.
4. Wähle Sie die Anzeige Ihrer Temperatur Grad Fahrenheit (°F) oder Grad Celsius (°C), drücken und halten Sie für den Wechsel zwischen den beiden Möglichkeiten die Ein-/Austaste, sowie die Minustaste der Zeiteinstellung für 2 Sekunden gedrückt.



### Einstellung eine Zeit eine Temperatur (normaler Dörrmodus):


1. Stellen Sie die Temperatur und die Zeit über die zugehörigen Einstelltasten ein. Ein einfacher Druck der Zeiteinstelltaste erhöht die Zeit um eine Minute. Durch gedrückt halten der Zeiteinstelltasten wird die Zeit in 15 Minuten Schritten erhöht oder verringert.



2. Drücken Sie die Ein-/Austaste um den Dörrvorgang zu starten.




3. Der Dörrvorgang läuft, bis die voreingestellte Zeit abgelaufen ist. Wenn sie den Dörrvorgang vorzeitig beenden wollen drücken Sie die Stop-Taste.




### Einstellen von zwei Zeiten und Temperaturen (Fast Dörrmodus):

1. Drücken und halten Sie die Stop-Taste und die Minustaste der Zeiteinstellung für 2 Sekunden gedrückt.




2. Auf dem Display erscheint eine 1 an der Sie erkennen können welche Temperatur und Zeit Sie einstellen.

3. Stellen Sie die Temperatur und die Zeit über die zugehörigen Einstelltasten ein. Ein einfacher Druck der Zeiteinstelltaste erhöht die Zeit um eine Minute. Durch gedrückt halten der Zeiteinstelltasten wird die Zeit in 15 Minuten Schritten erhöht oder verringert.



4. Drücken und halten Sie die Stop-Taste und die Minustaste der Zeiteinstellung für 2 Sekunden gedrückt, das Gerät zeigt auf dem Display jetzt eine 2 an.



5. Stellen Sie die Temperatur und die Zeit über die zugehörigen Einstelltasten ein. Ein einfacher Druck der Zeiteinstelltaste erhöht die Zeit um eine Minute. Durch gedrückt halten der Zeiteinstelltasten wird die Zeit in 15 Minuten Schritten erhöht oder verringert.



6. Drücken Sie die Ein-/Austaste um den Dörrvorgang zu starten.



7. Der Dörrvorgang läuft, bis die voreingestellte Zeit abgelaufen ist. Wenn sie den Dörrvorgang vorzeitig beenden wollen drücken Sie die Stop-Taste.

